


Turbine Rowing





Art.nr. 300 003
Model: NS-RE6000


INNHold / INNEHÅLL / CONTENTS / SISÄLLYS

3		Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing / Osakuvaus
7		Deleliste / Dellista / Parts List / Osaluettelo
10		Montering / Assembly / Asennus
15	N DK	Viktig informasjon
16		Betjening av computeren
17		Reklamasjonsvillkår
18		Kontaktinformasjon (Norge og Danmark)
19	S	Viktig information
20		Betjåning av datorn
21		Reklamationsvillkor
22		Kontaktinformation
23	GB	Important information
24		Operating the console
25		Warranty regulations
26		Conatct information
27	SF	Tårkeitå tietoja
28		Tietokoneen huolto
29		Valitusehdot
30		Yhteystiedot


DELETEDEGNING / SPRÄNGSKISS / EXPLODED VIEW / OSAKUVAUS








NO:1



NO:9




NO:54



NO:53



NO:45



NO:14/L/R



NO:3



NO:11/L/R



NO:55



NO:13
















NO:35



NO:8/L/R



PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	DRAWINGS
2	Nylon nut	2	
4	Allen bolt	2	
19	Allen bolt	5	
34	Allen bolt	4	
37	Spring washer	2	
38	Flat washer	2	
40L	End cap for side rail (L)	1	
40R	End cap for side rail (R)	1	
41	Axle for slide rail	1	
42	Allen bolt	2	
43	Flat washer	3	
	Allen key (6MM)	2	
	Open ended wrench (13MM)	1	

DELELISTE / DELLISTA / PARTS LIST / OSALUETTELO


PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	Main frame	1
2	Nylon nut	12
3	Roller	2
4	Allen bolt	2
5	Square end cap	4
6	Non-slip pad	2
7	Self-tapping screw	4
8L	End cap for front stabilizer tube (L)	1
8R	End cap for front stabilizer tube (R)	1
9	Front support tube	1
10	Self-tapping screw	20
11L	Fixed bracket for handlebar (L)	1
11R	Fixed bracket for handlebar (R)	1
12B	U type bracket for pedal	2
13	Allen bolt for pedal	4
14L	Pedal (L)	1
14R	Pedal (R)	1
15	Fixed bracket for pedal	2
16	Cross-head screw	20
17	Nylon nut	16
18	Fixed plate for strap	4
19	Allen bolt	5
20L	Decorative cover for tension control knob (L)	1
20R	Decorative cover for tension control knob (R)	1
21	Foam grip	2
22	Round end cap	2
23	Flat washer	2
24	Meter	1
25	Grommet	1
26	Rotating shaft for meter	1
27	Hand sensor wire	1
28	Decorative cover for handlebar (Upper)	1
29	Handlebar	1
30	Decorative cover for handlebar (Lower)	1
31	Allen bolt	12
32	Self-tapping screw	2
33	Tension control knob	1
34	Allen bolt	6
35	Ball pin	1
36	Cushion rubber	4
37	Spring washer	2

38	Flat washer	2
39	Nylon rubber jacket	2
40L	End cap for side rail (L)	2
40R	End cap for side rail (R)	2
41	Axle for slide rail	1
42	Allen bolt	2
43	Flat washer	11
44	Square washer	1
45	Slide rail	1
46L	Slide rail (L)	1
46R	Slide rail (R)	1
47	Self-tapping screw	10
48	Axle for roller	6
49	Roller	6
50	Cross-head screw	6
51	Allen bolt	4
52	U type bracket for seat	1
53	Seat	1
54	Rear support tube	1
55	Foot mat	2
56	Strap	2
57L	Air duct (L)	1
57R	Air duct (R)	1
58	Air damper	1
59	Nylon nut	1
60	Flat washer	1
61	Wind turbine	1
62	Bearing	2
63	Pulley	1
64	Tension rope	1
65	Guy cable	1
66	Bearing bracket	2
67	Clamp spring	4
68	Bearing	2
69	Bearing bracket	2
70	Fixed plate for bearing	2
71	Axle for wind turbine	1
72	Bushing	6
73	Rubber ring	1
74	Sensor bracket	1
75	Adjusted screw sets	2
76	Spring clutch	1
77	Belt pulley	1
78	Nylon nut	4


79	Belt pulley bracket	1
80	Bearing	3
81	Clamp spring	1
82	Belt	1
83	Self-tapping screw	7
84	Powder metal	2
85	Pulley	1
86	Axle for pulley	1
87	Air outlet	1
88	Self-tapping screw	6
89L	Chain cover (L)	1
89R	Chain cover (R)	1
90	Woven tape	1
91	Magnet	1


MONTERING / ASSEMBLY/ ASENNUS

Step 1




Step 2









Step 3




Step 4




Step 5



Step 6



Step 7



VIKTIG INFORMASJON

Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening.

Apparatet skal kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Eieren av trimapparatet er ansvarlig for at alle brukere er kjent med disse sikkerhetsreglene.

Under montering; sørg for at alle skruer og muttere sitter på rett plass og at de entrer skikkelig, før du begynner å stramme noen av dem.

Plasser trimapparatet på et flatt og jevnt underlag.

Trimapparatet må ikke brukes utendørs, eller i rom med unormalt høy luftfuktighet. Det er ikke anbefalt å bruke apparatet i garasje, carport eller på overbygget terrasse.

Det anbefales å benytte en underlagsmatte, for å eliminere sjansene for at gulv eller gulvbelegg tar skade i.f.m. bruk av apparatet.

Apparatet skal oppbevares tørt og frostfritt. Displayet bør aldri utsettes for direkte sollys.

Før hver bruk; påse at alle skruer og muttere er godt strammet til. Dersom det oppdages løse eller defekte deler; sørg for at ingen benytter seg av apparatet før det er i tilfredsstillende stand igjen.

Apparatet skal kun benyttes av en person av gangen.

Det anbefales å bruke hansker ved bruk av apparatet, for å unngå ubehagelige blemmer i hendene.

Sitt alltid på setet under bruk.

Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn, og bør heller ikke være i nærheten når apparatet er i bruk av andre.

Apparatet bør ikke benyttes av personer med vekt over 130 kg.

Apparatet bør ikke brukes i.f.m. medisinsk eller fysikalsk behandling, med mindre det er spesielt anbefalt av lege eller fysioterapeut.

Det tas forbehold om trykkfeil i manualen.


BETJENING AV COMPUTEREN

Computeren har en HOME-knapp.
Bruk denne for å velge hvilken av funksjonene som vises i hoveddisplayet.
Hvis du trykker på HOME-knappen til det lyser SCAN i displayet, vil alle funksjonene vises vekselvis i hovedbildet i 5 sek. hver.

For å nullstille funksjonene, hold HOME-knappen inne i minimum 2 sekunder.

Merk

Etter batteriskifte må klokken i displayet stilles før apparatet tas i bruk. Bruk HOME-knappen til å justere oppover til riktig klokkeslett, vent fem sekunder, og displayet viser alle treningsfunksjonene klare til bruk.



TIME	TID	Viser medgått treningstid siden siste nullstilling.
DIST	DISTANSE	Viser estimert tilbakelagt distanse siden siste nullstilling.
COUNT	ÅRETAK	Viser antall åretak under treningsøkten.
SPD - K	HASTIGHET	Viser estimert hastighet.
CAL	KALORIER	Viser antall kalorier forbrent under treningsøkten. *
RPM	ÅRETAK PR. MIN.	Viser antall åretak pr. minutt.

*Kaloriforbruk er angitt som en indikasjon, og gir ikke like nøyaktig informasjon som andre måleinstrumenter der det er mulig å legge inn personlige data.

RETNINGSLINJER FOR REKLAMASJONSBEHANDLING

N

Reklamasjonsbestemmelsene omhandler produkter brukt til hjemmetrening. For bedriftsmarkedet finnes egen oversikt over garantibestemmelser for semi-proff utstyr.

Komponentene som trimutstyr er satt sammen av er i hovedsak delt inn i tre hovedgrupper; **Slitedeler**, **Andre utskiftbare komponenter** og **Konstruksjon/rammeverk**.

Med **Slitedeler** menes deler som man ved normal bruk vil måtte påregne og bytte ut med jevne mellomrom. Herunder sorterer deler som bremseklosser, trinser, vaiere, justeringsskruer kulelager, strikker, fjærer og lignende. Ifølge kjøpslov/forbrukerkjøpslov er det ingen lovfestet reklamasjonsrett på slike deler. Men vi gir ett års garanti på disse delene.

*NB. For at det skal være tillatt å markedsføre eller omtale kjøpsvilkår som en GARANTI, forutsetter det at de gir kjøper vesentlig bedre rettigheter enn det som følger av loven. Normal REKLAMASJONSRETT er **ulovlig** å omtale som GARANTI i salgs- eller markedsføringsmateriell.*

Med **Andre utskiftbare komponenter** menes alle andre løse deler som finnes på apparatene. Eksempler på slike deler kan være seteputer, polstringer, pedaler, treningscomputere og annen elektronikk. På denne typen deler gjelder den lovfestede reklamasjonsretten på to år, forutsatt at de ikke er utsatt for unormal ytre påvirkning.

Unntatt fra denne kategorien er motorer til tredemøller.


For alle tredemøllemotorer gjelder en fem års reklamasjonsrett, forutsatt at de ikke er utsatt for unormal ytre påvirkning eller unødvendig slitasje gjennom manglende vedlikehold.

Med **Konstruksjonsdeler / rammeverk** menes hovedbestanddelene i treningsapparatet, dvs. stålkonstruksjoner og tilhørende sveisesømmer.

For denne typen deler gjelder en fem års reklamasjonsrett, forutsatt at de ikke er utsatt for unormal ytre påvirkning.

Lengre garantier/livstidsgarantier på rammeverk vil evt. være spesifisert for hvert enkelt produkt.

VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE



Om det skulle oppstå problemer av noe slag, ber vi deg om å kontakte Mylna Service. Vi vil gjerne at du kontakter oss før du kontakter butikken slik at vi kan tilby deg best mulig hjelp.

Besøk vår hjemmeside www.mylناسport.no – her vil du finne informasjon om produktene, brukermanualer, ett kontaktskjema for å komme i kontakt med oss og mulighet for å bestille reservedeler. Ved å fylle ut kontaktskjema gir du oss den informasjonen vi trenger for å kunne hjelpe deg så effektivt som mulig.

VIGTIGT OM SERVICE



I tilfælde af problemer af nogen art, skal du kontakte Mylna Service. Vi vil gerne have dig til at kontakte os, før du kontakter butikken, så vi kan tilbyde dig den bedst mulige hjælp.

Besøg vores hjemmeside www.mylناسport.com - her vil du finde information om de produkter, brugermanualer, en kontakt formular for at komme i kontakt med os og mulighed for at bestille reservedele. Ved at udfylde kontaktformularen giver du os de oplysninger vi har brug for at hjælpe dig så effektivt som muligt.



VIKTIG INFORMATION

Användningsområdet för detta träningsredskap är hemmaträning.

Träningsredskapet får endast användas enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.

Träningsredskapets ägare ansvarar för att alla användare har satt sig in i dessa säkerhetsföreskrifter.

Vid montering: se till att alla skruvar och muttrar sitter på rätt plats och att de är ordentligt införda innan du börjar spänna dem.

Placera träningsredskapet på ett plant och jämnt underlag.

Träningsredskapet får inte användas utomhus eller i rum med onormalt hög luftfuktighet. Du rekommenderas inte att använda träningsredskapet i ett garage, en carport eller på en överbyggd terrass.

Du rekommenderas att använda en underlagsmatta för att eliminera risken för att golv eller golvbeläggningen tar skada då träningsredskapets används.

Träningsredskapet ska förvaras torrt och frostfritt. Displayen bör aldrig utsättas för direkt solljus.

Före varje användningstillfälle: kontrollera att alla skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna. Om du upptäcker lösa eller defekta delar: se till att ingen använder träningsredskapet förrän det befinner sig i tillfredsställande skick igen.

Endast en person åt gången får använda träningsredskapet.

Du rekommenderas att använda handskar när du använder träningsredskapet för att undvika obehagliga blemmor i händerna.

Sitt alltid på sätet under användning.

Barn får inte använda träningsredskapet utan tillsyn, och bör inte heller befinna sig i närheten när någon annan använder träningsredskapet.

Träningsredskapet bör inte användas av personer som väger över 130 kg.

Träningsredskapet bör inte användas i samband med medicinsk eller fysiologisk behandling, såvida inte detta ordinerats specifikt av läkare eller fysioterapeut.


Vi förbehåller oss eventuella tryckfel i bruksanvisningen.

HUR DU ANVENDER DATORN

Datorn har en HOME-knapp.
Använd denna för att välja vilken av funktionerna som visas i huvuddisplayen.
Om du trycker på HOME-knappen tills den visar SCAN i displayen, kommer alla funktioner att visas i följd i huvudbilden med 5 sekunders intervaller.

För att nollställa funktionerna, håll inne HOME-knappen i minimum 2 sekunder.

Märk:
Efter batteribyte måste klockan i displayen ställas in innan apparaten används. Använd HOME-knappen för att justera tiden, vänta 5 sekunder, och displayen visar alla träningsfunktionerna som är redo för användning.



TIME	TID	Visar träningstiden under träningspasset.
DIST	DISTANS	Visar total distans sedan senaste nollställning.
COUNT	RODERDRAG	Visar antalet roderdrag sedan senaste nollställning.
SPD - K	HASTIGHET	Visar estimerat hastighet.
CAL	KALORIER	Visar brända kalorier under träningspasset*.
RPM	RODERDRAG PR. MIN.	Visar ro-frekvensen i antalet roderdrag pr. minut.

*Kaloriförbrukningen anges som en indikation, och ger inte så noggrann information som andra instrumenter där det är möjligt att ange personuppgifter.

REKLAMATIONSVILLKOR

S

Reklamationsvillkoren omfattar produkter som endast användts till hemmaträning
För företagsmarknaden gäller egna villkor.

Villkoren omfattar **slitdelar**, **andra utbytbara komponenter** och **konstruktion/ramverk**.

Med **slitdelar** avses delar som man vid normal användning måste räkna med att byta ut med jämna mellanrum. Härunder inräknas delar som bromsklossar, linhjul, vajrar, justeringsskruvar, kullager, gummiband, fjädrar och liknande.

För dessa delar finns det ingen reklamationsrett enligt de lagstadgade rättigheterna i konsumentköplagen. Men vi ger ett års garanti på dessa delar.

Med **andra utbytbara komponenter** avses alla andra lösa delar som finns på apparaterna. Exempel på sådana delar kan vara sadeldynor, överdrag, pedaler, träningsdatorer och annan elektronik. För denna typ av delar gäller en 3 års reklamationsrett, under förutsättning att delarna inte utsatts för onormal yttre påverkan.

Motorer till löpband är undantagna från denna kategori.

För alla löpbandsmotorer gäller en 5 års reklamationsrett, under förutsättning att de inte utsatts för onormal yttre påverkan eller onödigt slitage genom bristfälligt underhåll.

Med **konstruktionsdelar/ramverk** avses träningsredskapets huvuddelar, dvs. stålkonstruktioner och tillhörande svetsfogar.

För denna typ av delar gäller minimum 5 års reklamationsrett. Eventuella längre garantier/livstidsgarantier specificeras för varje enskild produkt.

VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE

S

Om det skulle uppstå roblem av något slag, kontakta Mylna Service. Vi skulle vilja att ni kontaktar oss innan du kontaktar butiken så att vi kan erbjuda dig bästa möjliga hjälp.

Besök vår hemsida www.mylinasport.se - här hittar du information om produkterna, bruksanvisningar, ett kontaktformulär som du kan använda för att komma i kontakt med oss och möjlighet att beställa reservdelar. Genom att fylla ut kontakformuläret ger du oss den information vi behöver för att hjälpa dig så effektivt som möjligt.

IMPORTANT INFORMATION

The area of use for this fitness equipment is home exercise.

The exercise machine should only be operated as described in this manual.

The owner of the equipment is responsible that all users of the exercise machine are familiar with the contents of these precautions.

During assembly; make sure that all nuts and bolts are in their right places and properly entered before tightening any of them.

Place the exercise machine on a flat and smooth surface.

The exercise equipment must not be used outdoors, or in rooms with extraordinary humidity. It is not recommended to use the machine in a garage, carport or covered terrace.

It is recommended to use a protective mat to eliminate the risk of damage to the floor during the use of the exercise machine.

Store the exercise machine in a frost free and dry environment. The display should never be exposed to direct sunlight.

Before every use; make sure that all nuts and bolts are securely tightened. If any loose or defective parts are revealed, make sure that no one uses the exercise machine until it has been properly replaced or tightened.

The exercise machine should only be used by one person at the time.

To avoid uncomfortable blisters in the palms, it is recommended to use suitable gloves when using the rower.

Always use the exercise machine sitting down only.

Children must not use the equipment unattended, and they should not be around while the exercise machine is being used by others.

The maximum user weight for this exercise machine is 130 kg.

The exercise machine should not be used for medical purposes or physical therapy, unless it is specifically recommended by your doctor or physical therapist.

With reservation for any misprints.

HOW TO OPERATE THE CONSOLE


The computer is equipped with one HOME-button.

Use this to select which of the information parameters will be shown in the main display. If you push the HOME-button until it shows the function "SCAN" all parameters will alternate to be displayed in the main window, with a 5 sec. rotation.

To reset all functions, push the HOME-button and hold for 2 seconds.

Observe:

After battery change, you need to set the time. Use the HOME-button to adjust the clock, and wait five seconds for it to save. Then each function will show 000 and be ready to use.



TIME	Shows the elapsed workout-time since last reset.
DIST	Shows the estimated distance travelled since last reset.
COUNT	Shows the strokes since last reset
SPD - K	Shows the corrent estimated speed.
CAL	Shows the calories burned during the exercise.*
RPM	Shows the number of strokes per. minute.

*Calorie-consumption is simply an indication, and will not show as exact values as other measuring devices where you can input user data.

WARRANTY REGULATIONS

The warranty regulations apply for products that are used for home exercise. For the corporate market, there are specially adapted products and separate warranty regulations apply.

Exercise equipment consist mainly of three component categories; ***Wearing parts***, ***Other replaceable labour parts***, and ***Frame / Structure***.

By **Wearing parts** is implied parts that will eventually be worn down through normal use, and thereby need to be replaced regularly. Included in this category will come breaking pads, wires, pulleys, adjustment screws, ball bearings, rubber bands, springs etc.

Normally, there is no statutory right to bring forth claims for such parts, but we offer a 1 year warranty for these parts.

By **Other replaceable labour parts** is implied all other replaceable parts on the machine or device. Examples of such parts could be seat cushions, foam padding, pedals, exercise computers and other electronics. For the consumer market, a 2 year restricted warranty applies for these parts, provided that they have not been subjected to negligence or error in handling or storing, wrong assembly, unsuitable use or unauthorized or improper repairs.

Excluded from this restriction are treadmill motors.

For all treadmill motors, there is a 5 year warranty, provided that they have not been subjected to negligence in maintenance, or unauthorized or improper repairs.

By **Frame/structure** is implied all the parts of the load-bearing steel frame, and its welding seems and joints.

For these parts, the warranty time for a minimum of 5 years is applied. Longer warranties and/or life time warranties will specified in the product information for each individual machine or device.



IMPORTANT REGARDING SERVICE

In the event of problems of any kind, please contact Mylna Service. We would like you to contact us before contacting the store so we can offer you the best possible help.

Visit our website www.mylinasport.no - here you will find information about the products, user manuals, a contact form to get in touch with us and possibility to order spare parts. By filling out the contact form you give us the information we need to help you as effectively as possible.



TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämän kuntolaitteen käyttötarkoitus on kotikuntoilu.

Laitetta saa käyttää vain näissä käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.

Kuntolaitteen omistaja on vastuussa siitä, että käyttäjät tuntevat nämä turvallisuusohjeet.

Huolehdi asennuksen aikana, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat oikeilla paikoillaan ja kierrä ne hyvin paikalleen, ennen kuin aloitat niiden kiristämisen.

Sijoita kuntolaite tasaiselle ja vakaalle alustalle.

Kuntolaitetta ei saa käyttää ulkona tai tiloissa, joissa ilmankosteus on normaalia korkeampi. Suositus on, ettei laitetta käytetä autotallissa, pysäköintitalossa tai katetulla ulkokuistilla.

Alusmaton käyttöä suositellaan, jotta vältetään lattian tai lattiapinnoitteen vahingoittuminen jne. laitteen käytön vuoksi.

Laite on säilytettävä kuivassa tilassa jäätymiseltä suojattuna. Näyttöä ei saa altistaa suoralle auringonvalolle.

Tarkista ennen jokaista käyttöä, että kaikki ruuvit ja mutterit on hyvin kiristetty. Jos huomataan irrallisia tai viallisia osia, huolehdi, ettei kukaan käytä laitetta ennen kuin vikat on korjattu.

Laitetta saa käyttää kerrallaan vain yksi henkilö.

Käsineiden käyttöä suositellaan laitetta käytettäessä, jotta käsiin ei tule ikäviä hiertymiä.

Istu käytön aikana aina laitteen istuimella.

Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa eivätkä olla laitteen läheisyydessä sen ollessa käytössä.

Yli 130 kg painavat henkilöt eivät saa käyttää laitetta.

Laitetta ei saa käyttää lääketieteellisen tai fysikaalisen hoidon yhteydessä, jollei lääkäri tai fysioterapeutti ole sitä erikseen määrännyt.

Oppaassa olevista painovirheistä ei vastata.

TIETOKONEEN HUOLTO


Tietokoneessa on HOME-painike.
Tällä valitaan, mitä toimintoja näytetään
päänäytöllä.

Jos painat HOME-painiketta ennen kuin näytöllä
näkyvät SCAN, kaikki toiminnot näytetään
vuorotellen päänäytössä 5 sekunnin ajan.

Toimintojen nollaamiseksi pidä HOME-painiketta
painettuna vähintään 2 sekuntia.

Huomaa:

Pariston vaihtojen jälkeen kello tulee asettaa
uudelleen ennen kuin laite otetaan käyttöön.
Käytä HOME-painiketta ajan säätämiseksi, odota
5 sekuntia ja näyttö näyttää kaikki toiminnot
valmiina käyttöön.



TIME	AIKA	Näyttää harjoitukseen kuluneen ajan edellisestä nollauksesta.
DIST	MATKA	Näyttää arvioidun matkan edellisestä nollauksesta.
COUNT	VETO	Näyttää vedot harjoituksen aikana.
SPD - K	NOPEUS	Näyttää arvioidun nopeuden.
CAL	KALORIT	Näyttää harjoituksen aikana kulutetut kalorit. *
RPM	VEDOT PER MIN.	Näyttää vedot minuuttia kohden.

*Kalorikulutus on vain viitteellinen, eikä se tarjoa niin tarkkoja tietoja kuin muut
mittausinstrumentit, joissa voidaan syöttää henkilökohtaisia tietoja.

VALITUSOHJEET



Valitusehdot koskevat kotikuntoilussa käytettyjä tuotteita. Yritysmarkkinoille on oma jakso puoli ammattilaisvälineiden takuuehdoista.

Kuntoilulaitteiden tapaiset komponentit on koottu pääasiassa kolmeen pääryhmään jaettavista osista: **kulutuset** **muut vaihdettavat osat** ja **rakenne/runko-osat**.

Kulutuset tarkoitetaan osia, jotka normaalissa käytössä kuluvat ja joita on vaihdettava säännöllisin väliajoin. Näitä ovat esimerkiksi jarrupalat, pyörät, vaijerit, säätöruuvit, kuulalaakerit ja jouset.

Kuluttajasuojalain mukaan tällaisista osista ei lakisääteisesti ole valitusoikeutta.

Annamme tällaisille osille kuitenkin yhden vuoden takuun.

*HUOMIO Jotta myyntiehtoja voidaan markkinoida tai kutsua TAKUUksi, laki edellyttää että tarjoamme huomattavasti paremmat oikeudet kuin mitä laki takaa. Myynti- tai markkinointimateriaaleissa **on laitonta** kutsua normaalia VALITUSOIKEUTTA TAKUUksi.*

Muilla vaihdettavilla osilla tarkoitetaan kaikki muita laitteessa olevia irto-osia. Näitä ovat esimerkiksi istuintyyny, pehmusteet, polkimet, harjoittelutietokone ja muu elektroniikka. Tämän tyyppisiä osia koskee lakisääteinen kahden vuoden valitusoikeus, edellyttäen, ettei niitä ole altistettu epätavallisen suurelle kulutukselle. Poikkeus tähän luokkaan ovat juoksumattojen moottorit.

Kaikkia juoksumattojen moottoreita koskee viiden vuoden valitusoikeus, edellyttäen ettei sitä ole altistettu epätavallisen suurelle kulutukselle tai vaurioille kunnossapidon laiminlyönnin vuoksi.

Rakenne-/runko-osilla tarkoitetaan kuntoiluvälineen pääosia, eli teräsrakenteita ja niiden hitsausseamoja.

Tämän tyyppisiä osia koskee viiden vuoden valitusoikeus, edellyttäen, ettei niitä ole altistettu epätavallisen suurelle kulutukselle.

Kunkin laitteen kohdalla on erikseen mainittu rakenne- ja runko-osien mahdollisesta pidemmästä takuujasta/elinikäisestä takuusta.

TÄRKEÄÄ LIITTYEN HUOLTOON



Jos jonkinlaisia ongelmia tuotteen kanssa sattuisi ilmenemään, ole yhteydessä Mylna Serviceen.

Haluamme auttaa teitä parhaalla mahdollisella tavalla ja toivoisimme että olette yhteydessä meihin suoraan ennen asiointia myyjän kanssa.

Tutustu sivuihimme www.mylناسport.fi - Sieltä löydät mm. Tuotetietoa, ohjekirjoja ja yhteydenottolomakkeen. Tätä kautta voit olla meihin yhteydessä ja mm. tilata varaosia.

Täyttämällä lomakkeen me saamme kaiken tarvittavan tiedon, jolla voimme palvella sinua parhaalla tavalla



Leverandør:
Mylna Sport AS
Postboks 244
3051 Mjøndalen
Norge
www.abilica.no
www.mylناسport.no

Leverantör:
Mylna Sport AB
Box 181
56624 Habo
Sverige
www.abilica.se
www.mylناسport.se

Supplier:
Mylna Sport AS
P.O. Box 244
N-3051 Mjøndalen
Norway
www.abilica.com
www.mylناسport.com